

POSTUP OŠETŘENÍ NOVÉHO VOZIDLA

1. Demontáž podběhů a podvozkových plastů.
2. Umytí podvozku tlakovým čističem a jeho důkladné vysušení.
3. V případě potřeby použít přelakovatelné materiály na prahy, podběhy a spoilery Dinitrol [445](#), [440](#) a [447](#) (vždy před aplikací vosku Dinitrol [1000](#) a [4942/4941](#)).
4. Ošetření dutin vozidla dutinovým voskem DINITROL 1000 (nebo dle druhu aplikační techniky ekvivalenty [DINITROL ML](#)) přes předvolené otvory.
5. Aplikace podvozkového vosku DINITROL 4942/4941 nejlépe vysokotlakou technologií AIRLESS.
6. Montáž podvozkových plastů a podběhů.

